



CONSEILS

FICHES PRATIQUES

- > Fiches pratiques

> Guides d'achat

> Idées déco

> Calculatrices



LEXIQUE

Besoin d'une définition ?
Faites votre recherche ici :



peinture bois
patines vieillir
glacis cire papier
murs encre motifs
bougies blanchir
tampons enduits
rangements nettoyer
découpe métal Verre
carton gesso
réparer plâtre
préparer pochoir
boîtes home déco
protéger traiter
collage terre cuite
marbre embosser
décaper or



CYBERBRICOLEUR

Besoin d'infos ?
Posez vos questions
sur le forum.

> [Accès aux forums](#)



Enduit décoratif mural à l'eau.

Egayer vos murs d'un enduit décoratif à l'eau

Choisissez l'enduit décoratif à l'eau pour animer votre mur. Et optez pour un effet matière, patiné de couleurs douces. A lui seul, l'enduit offre alors un relief et une finition colorée à votre mur. Il s'applique sur des supports modernes : plâtre, béton brut, ciment taloché, parpaing... ainsi que sur les enduits à la chaux. Vous travaillez son application au couteau, puis vous le recouvrez d'une peinture acrylique et d'un glacis à l'huile. Enfin, passez une cire ou un vernis pour une finition durable.

Temps : moins d'un week-end

Difficulté :

Posté le 29/10/08

Mots clés : [encre](#) [eau](#) [murs](#) [peinture](#) [glacis](#)

Sommaire

1. Préparer l'enduit à l'eau

2. Poser l'enduit

3. Appliquer la peinture acrylique

4. Préparer et appliquer le glacis à l'huile

5. Pocher le mur et patiner au chiffon

6. Poncer et vernir

Matériel et précautions de manipulation

1. Préparer l'enduit à l'eau

Avant de commencer, vérifiez que les fonds sont sains, secs, propres. Pour cela, ponçage et dépoussiérage seront suivis d'une ou de deux couches d'apprêt à l'eau.

Lorsque vous choisissez votre enduit, sachez que l'enduit extérieur supporte l'humidité et les intempéries. Il peut s'utiliser en intérieur comme en extérieur.

Option déco : lorsque vous préparez l'enduit, vous pouvez le teinter dans la masse avec des pigments compatibles. A lui seul, il vous offre ainsi un relief et une finition colorée.

- Saupoudrez l'enduit dans l'eau et mélangez complètement. Pour le dosage et le séchage, suivre les recommandations du fabricant. Pour un effet plus rustique : laissez subsister quelques grumeaux dans le mélange.
- L'enduit s'utilise immédiatement.

2. Poser l'enduit

Commencez par les ouvertures, portes et fenêtres, niches et alcôves en retrait avant de travailler le mur.

- Servez-vous des deux couteaux. Le plus grand pour prélever l'enduit, le plus petit pour appliquer et lisser.
- Appliquez l'enduit de façon irrégulière en couvrant tout le support. L'enduit n'a pas besoin d'être complètement lisse. Ne dépassez pas 5 mm d'épaisseur. Pour un meilleur lissage : maintenez toujours le couteau incliné. L'angle du couteau avec le mur doit être très aplati (10 ou 15°).
- Continuez l'application sur les murs en partant des plinthes et en remontant vers le plafond. Travaillez des petites surfaces d'environ 30 cm.
- Quand vous avez atteint le haut du mur, repassez le couteau sur la surface que vous venez de faire en travaillant de haut en bas par bandes parallèles.
- Laissez sécher une nuit.

Pour créer un effet matière : aussitôt après avoir appliqué l'enduit, avant qu'il soit sec, passez une balayette ou une brosse pour créer du relief sur l'enduit. Faites des mouvements circulaires de haut en bas en dessinant des vagues.

3. Appliquer la peinture acrylique

- Mélangez en parts égales la peinture acrylique satinée et la peinture acrylique mate.
- Bien mélanger la peinture dans un camion.
- Appliquez la peinture au rouleau.
- Travaillez lentement pour éviter les éclaboussures.
- Appliquez la peinture en dessinant des « W » de gauche à droite puis des « M » de droite à gauche sur toute la surface.
- Laissez sécher de cinq à six heures.

Astuces pour peindre au rouleau : pour éviter de faire des marques, coupez les poils des extrémités du rouleau. Ne chargez pas en peinture sur les extrémités. Lorsque vous rechargez, appliquez sur une partie vierge.

4. Préparer et appliquer le glacis à l'huile

- Préparer le glacis en mélangeant 3 volumes de white-spirit, 1 volume d'huile de lin, quelques gouttes de siccatif.
- Mettez les pigments dans un récipient creux. Ajoutez le white-spirit. Laissez boire les pigments. Ne chargez pas en pigments : votre glacis serait altéré et vous auriez un farinage de la peinture.
- Ajoutez l'huile de lin et le siccatif, puis remuez pour éliminer tous les grumeaux.
- Votre glacis doit être assez liquide. S'il est trop épais, ajoutez-y très peu de white-spirit.
- Appliquez le glacis à l'aide d'un spalter en travaillant de haut en bas, un peu partout, de façon inégale. Il ne doit plus rester de glacis sur le pinceau avant de le recharger.
- Couvrez tout le mur en évitant les coulures.

Astuces pour choisir vos pigments : utilisez de préférence une couleur plus foncée que la peinture. Préférez les pigments naturels en poudre. Préparez suffisamment de glacis et notez vos dosages de pigments.

5. Pocher le mur et patiner au chiffon

- Pochez le mur pour permettre au glacis de bien pénétrer dans la peinture et l'enduit. Utilisez une brosse en poils naturels.
- Tapotez l'ensemble du mur : vous devez voir le glacis pénétrer dans l'enduit et les irrégularités apparaître en relief.
- Laissez sécher douze heures.

Pour un effet patine garanti : sans attendre que le glacis soit sec, appliquez un chiffon de coton roulé en boule. Retournez-le souvent et roulez-le sur le mur.

6. Poncer et vernir

- Poncez légèrement au papier de verre sur les parties pas assez ou trop irrégulières.
- Dépoussiérez soigneusement avec une brosse en chiendent sans abîmer l'enduit.
- Mélangez bien le vernis.
- Appliquez le vernis à l'aide d'un spalter ou au pinceau à vernir en tirant bien et en passant sur les reliefs et les creux. Le vernis fixe le glacis à l'huile et protège le mur tout en accentuant la matière.
- Laissez sécher. Le mur est sec lorsqu'il ne colle plus.

Idée déco pour une cuisine : avant que l'enduit ne sèche, imprimez-y des fruits, des légumes à l'emporte-pièce. Appuyez juste assez pour faire une empreinte sur l'enduit.

Dans une chambre d'enfant, en guise de frise, faites des vagues à la balayette sur l'enduit avant qu'il ne sèche. Puis, passez un glacis de couleur soutenue (par exemple un bleu franc).

La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unique responsabilité de l'internaute.



Imprimer



Envoyer à un ami



Sauvegarder



Voir toutes les fiches